

Наушники vivo TWS Neo

Руководство пользователя

Наушники vivo TWS Neo
 Модель (Наушники): XE W2
 Модель (Чехол-аккумулятор): XE C2
 Прочтите это руководство перед началом эксплуатации и сохраните его на будущее.
 Все функции и вид могут отличаться от фактических характеристик продукта.
 Данное руководство предоставлено исключительно в ознакомительных целях.

Распознавание ушей

► Если вы сняли наушники во время прослушивания музыки, то воспроизведение автоматически будет приостановлено на паузу и продолжится после того, как вы наденете наушники.
 • Действие сенсорного управления доступно только тогда, когда наушники находятся в ушах.


Настройки звуковых эффектов*

► В отличие от стандартного звукового эффекта присутствует дополнительные три звуковых эффекта: Чистый голос, супер бас и голос с высоким тоном. На телефонах vivo, поддерживающих настройку звуковых эффектов, можно включать и выбирать звуковой эффект в **Настройках Bluetooth** > **Информация об устройстве**.



H36072T100000

1 Внешний вид и комплектация



Комплектация: Наушники vivo TWS Neo X 1 пара, Чехол-аккумулятор X 1, Кабель Type-C для зарядки X 1, Руководство пользователя X 1, Важная информация и гарантийный талон x 1

4 Характеристики и параметры

	Модель (Наушники): XE W2 Модель (Чехол-аккумулятор): XE C2
Размеры наушника	33.96x18.6x16.55 мм
Размеры зарядного прибора	58.22x51.65x24.05 мм
Защелка бага	45.7 гр.
Бага наушника	4.7 гр.
Процессор	Qualcomm QCC3046
Bluetooth спецификация	Bluetooth 5.2
Рабочая частота	2402-2480МГц
Bluetooth протоколы	Bluetooth 5.2, A2DP 1.3, HFP 1.7, AVRCP 1.6

2 Подключение и использование

Включение/выключение наушников

► Наушники vivo TWS Neo включаются при открытии чехла-аккумулятора. Когда вы помещаете наушники обратно в чехол-аккумулятор и закрываете его, наушники vivo TWS Neo выключаются.

Подключение по Bluetooth

► Поместите наушники в чехол-аккумулятор. Держите открытый чехол-аккумулятор, нажмите на функциональную кнопку и удерживайте 2 секунды. Если индикатор мигает белым цветом, то это означает, что наушники подключаются к устройству.
 Новые наушники vivo TWS Neo автоматически переходят в статус подключения после включения.
 Если настройки наушников сброшены до заводских, то они автоматически подключаются к устройству при первом включении.



► Перейдите в настройки для Bluetooth в телефоне, выполните поиск и подключение наушников с именем vivo TWS Neo.
 ► Быстрое подключение.
 ► При использовании телефонов vivo, поддерживающих быстрое подключение, включите Bluetooth на телефоне и откройте чехол-аккумулятор vivo TWS Neo. На телефоне появится уведомление о подключении по Bluetooth. Следуйте инструкциям для подключения к наушникам.

5 Зарядка наушников



Индикация заряда аккумулятора

► Когда наушник находится в чехле-аккумуляторе, необходимо его открыть, чтобы индикатор статуса показал уровень заряда аккумулятора наушника.
 ► Доставка наушники из чехла-аккумулятора, и индикатор статуса показывает уровень заряда аккумулятора для чехла.
 ► Индикатор заряда аккумулятора: 1. Оранжевый цвет означает, что осталось заряд аккумулятора < 50%. 2. Зеленый цвет показывает, что заряд аккумулятора > 50%.



Зарядка наушников

► Поместите наушники в чехол-аккумулятор для зарядки.
 ► Для правильной зарядки не допусайте загрязнение зарядных контактов на нижней части наушников.



Зарядка чехла-аккумулятора

► Чтобы зарядить чехол-аккумулятор, подключите его к источнику питания, используя кабель для зарядки, поставляемый в комплекте.
 ► Оранжевый цвет означает, что чехол-аккумулятор заряжается. Когда чехол-аккумулятор будет заряжен, индикатор выключается.

Автоматическое повторное подключение

► Если наушники ранее подключались к мобильному телефону, то каждый раз после выключения чехла аккумулятора будет выполняться автоматическое подключение к телефону, с которым выполнялось соединение в последний раз.

► Если автоматическое подключение не συμβαλλεται на старом телефоне, перейдите в параметры и подключите наушники вручную в настройках для Bluetooth на телефоне.

Восстановление подключения после отключения из-за превышения расстояния
 ► Если наушники vivo TWS Neo отключаются от телефона на большое расстояние, то соединение восстанавливается, когда телефон будет находиться на необходимом расстоянии (время отключения не более 10 минут). Если наушники в телефоне находятся на необходимом для подключения расстоянии по прошествии 10 минут, подключите наушники вручную на телефоне.

Подключение к другому мобильному телефону в подключенном состоянии
 ► Если наушники подключены к одному мобильному телефону, и вы снова необходимо подключить к другому телефону, то поместите наушники обратно в чехол-аккумулятор и выполните инструкции по подключению в соответствии с разделом «Основное подключение».

6 Сброс до заводских настроек

► Поместите наушники в чехол-аккумулятор, не закрывайте чехол.
 ► Нажмите на функциональную кнопку на чехле и удерживайте 10 секунд, до тех пор как индикатор не замигает оранжевым цветом, показывая что настройки наушников сброшены до заводских.
 ► После сброса настроек наушники автоматически перейдут в состояние подключения, и индикатор на чехле-аккумуляторе замигает белым цветом.

7 Обновление наушников

► На телефонах vivo, поддерживающих обновление OTA*, можно посмотреть версию программного обеспечения наушников и обновить его в **Настройках Bluetooth** > **Информация об устройстве**.

► Загрузите и установите приложение vivo EarPhone APP для обновления.



vivo EarPhone APP (для Android)

3 Функции и Работа



Сценарии телефонных звонков

► Нажмите вызов, нажмите для разблокировки сенсорного управления на наушниках.
 ► Отключение вызова: нажмите на область сенсорного управления и удерживайте 1,5 секунды.
 ► Вызовы на ускорение: нажмите два раза на область сенсорного управления на наушниках.
 ► Выключение звука вызова: нажмите на область сенсорного управления и удерживайте 3 секунды во время вызова, чтобы отключить звонок, звук.
 ► Регулировка громкости: Для регулировки громкости проведите вверх или вниз по области сенсорного управления.

Музыка/Сценарии режима сна

► Сильный движением: Для регулировки громкости проведите вверх или вниз по области сенсорного управления наушников.
 ► Регулировка громкости: Нажмите на область сенсорного управления и проведите вверх или вниз по области сенсорного управления, или вниз — для уменьшения. Сильный движением — один движением.
 ► Движение нажатия: Дополнительные функции, включающие в себя воспроизведение музыки, переключение между предыдущим песней, переключение на следующую песню, выключение/включение и т.д. В соответствии с настройками по умолчанию при двойном нажатии выполняется быстрое воспроизведение/пауза на текущей песне. Поддерживаемый пользовательские настройки скорости управления (включая движение и двойное нажатие)*, можно настроить движение при двойном нажатии и двойное нажатие для поиска и быстрого движения в **Настройках Bluetooth** > **Музыкальная информация об устройстве**.
 ► Приложение вы можете скачать приложение vivo EarPhone APP, в котором можно установить движение при двойном нажатии и двойное нажатие.



8 Потеря наушников/замена

► Когда один из наушников потерялся, похлопайте рукой и имейте в виду, что наушники в чехле-аккумуляторе, нажмите на функциональную кнопку и удерживайте 5 секунд для подключения.
 ► Индикатор замигает оранжевым при обнаружении, если два наушника не соединены.
 ► Телефон автоматически выполнит подключение по Bluetooth после соединения обоих наушников, и индикатор замигает белым цветом.

*Примечание
 Для информации о модели: телефоны vivo, поддерживающих быстрое подключение, пользовательскую настройку сенсорного управления, настройку звуковых эффектов и обновление OTA, посетите официальный сайт: www.vivo.com.